LED付スライドポケットルーペ
TCPL-35 取扱説明書

■使用方法
レンズを回転させて引き出すとライト
がつきます。
使用後はレンズを収納すればライトは消えます。

■電池の交換（電池は（別売）です。）
電池カバーをミニドライバーで外し ⊕⊖ を
間違えないようにセットしてください。

電　池：CR2016　　2個
レンズ：35mm　　3.5倍　アクリル製
ケース：ABS

⚠ 使用上のご注意
1. レンズを通して太陽や強い光を絶対に見ないでください。
2. 直射日光の当たる所に放置しないでください。
3. レンズや本体の汚れは、柔らかい布で拭いてください。
（アルコールやベンジンは絶対に使用しないでください）

総発売元 **トラスコ中山株式会社**　お客様相談室 **0120-509-849**
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号　E-mail: techno.center@trusco.co.jp
http://www.orange-book.com/